


■ BS-IFアップコンバータの接続方法 【STBを接続する場合】



テレビの設置設定画面により
衛星アンテナの電源を「オン」に設定します